

ENJOY *your spare time*

SUNWIND

Dråpe

Portabel dusj, batteridrevet

Portabel dusch, batteridreven

Kannettava suihku, akkukäyttöinen



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYT TÖOHJE

Art.nr 671355

NORSK

Bruksanvisning..... 3-4

SVENSKA

Bruksanvisning..... 5-6

SUOMI

Käyttöohje..... 7-8

Merk:

- Produktet må ikke brukes når det er lader!
- Batteriet lades ved hjelp av USB-kabelen som medfølger (adapter medfølger ikke)
- Når batteriet lader, vil led lampen grønt. Batteriet er fulladet, når LED lyset skifter farge til rødt. Dette tar ca. 2-5 timer
- Første gang du tar i bruk produktet, sørg for å utlade batteriet. Husk å lade batteriet fullt opp etter første utladning. Dette for å forlenge batteriets levetid.
- Bruktid: 30-40 minutter
- Oppbevar produktet tørt etter at det er brukt.
- Ikke la pumpen stå å gå uten at det er vann rundt den. Dette kan skade motoren.

Innhold:



Bruk:

<p>Steg 1: Koble sammen komponentene.</p> 	<p>Steg 2: Klargjør en vanntank. (maks 45°C)</p> 	<p>Steg 3: Putt pumpen i vanntanken.</p> 
<p>Steg 4: Strømforsyningen henges opp.</p> 	<p>Steg 5 Skru på strømforsyningen</p> 	<p>Steg 6 Bruk medfølgende krok/sugekopp for å justere dusjen i ønsket høyde.</p> 

OBS:

- Produkten får inte användas medan den laddas!
- Batteriet laddas med den medföljande USB-kabeln (adapter medföljer inte)
- När batteriet laddas lyser dioden grönt. Batteriet är fulladdat när LED-lampan byter färg till rött. Detta tar ungefär 2-5 timmar
- Var noga med att ladda ur batteriet första gången du använder produkten. Kom ihåg att ladda batteriet helt efter den första urladdningen. Detta för att förlänga batteriets livslängd.
- Drifftid: 30-40 minuter
- Förvara produkten torrt efter användning.
- Låt inte pumpen gå utan vatten. Detta kan skada motorn.

Innhåll:

Användning:

<p>Steg 1: Koppla ihop enheterna.</p> 	<p>Steg 2: Förbered en vattentank. (max 45°C)</p> 	<p>Steg 3: Sätt pumpen i vattentanken.</p> 
<p>Steg 4: Häng upp strömförsörjningen.</p> 	<p>Steg 5 Sätt på strömförsörjningen.</p> 	<p>Steg 6 Använd medföljande krok/sugkopp för att justera önskad duschhöjd.</p> 

Huom:

- Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana!
- Akku ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla (sovitin ei sisälly toimitukseen)
- Kun akkua ladataan, LED muuttuu vihreäksi. Akku on ladattu täyteen, kun LED-valon väri muuttuu punaiseksi. Tämä kestää noin. 2-5 tuntia
- Muista purkaa akku ensimmäisen kerran, kun käytät laitetta. Muista ladata akku täyteen ensimmäisen purkamisen jälkeen. Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Käyttöaika: 30-40 minuuttia
- Säilytä tuotetta kuivana käytön jälkeen.
- Älä jätä pumppua käymään ilman vettä sen ympärillä. Tämä voi vahingoittaa moottoria.

Pakkauksen sisältö:

Käyttö

<p>Vaihe 1: Liitä osat yhteen</p> 	<p>Vaihe 2: Klargjør en vanntank. (maks 45°C)</p> 	<p>Vaihe 3: Laita pumppu tankkiin</p> 
<p>Vaihe 4: Ripusta virtalähde</p> 	<p>Vaihe 5 Kytke virtalähde päälle</p> 	<p>Vaihe 6 Säädä suihku haluttuun korkeuteen mukana toimitetulla koukulla / imukupilla.</p> 



Dråpe
Art.nr 671355
Model: YY107
Voltage: 5V
Power: 25

Import: Sunwind Gylling AS
PoBox 64, N-1309 Rud,
www.sunwind.no

SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
Tlf: 67 17 13 70
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm,
Sverige
Tlf: 08-742 01 70
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
Tel: 020 1102 602
www.sunwind.fi